



**MODEL: AULOS**  
(rzut na całość)



**MODEL: AULOS**  
(części)



**MODEL: AULOS**  
(części)

Lp.	Nazwa części	Ilość
1	Wermikulit lewy	1
2	Wermikulit dolny	1
3	Ruszt	1
4	Wermikulit dolny	1
5	Wermikulit prawy	1
6	Wermikulit tylny	2
7	Listwa mocująca skrzynki wlotowej powietrza trzeciorzędowego	1
8	Górna płyta wermikulitu	2
9	Płyta górna deflektora	1
10	Płyta górna deflektora	1
11	Pokrywa górna	1
12	Osłona tylna	1
13	Drzwi	1
14	Szyba drzwi	1
15	Listewka mocująca szybę (górze)	1
16	Listewka mocująca szybę (prawa strona)	1
17	Klamka drzwi	1

18	Listewka mocująca szybę (dół)	1
19	Listewka mocująca szybę (lewa strona)	1
20	Popielnik	1
21	Żebro wzmacniające płyty dolnej	2
22	Płyta dolna cokołu	1
23	Płyta przednia podpory	1
24	Podpora	1
25	Osłona dolna	1
26	Palenisko	1
27	Czopuch dopływu powietrza	1
28	Czopuch górny	1
29	Zaślepka	1
30	Zaślepka	1
31	Zespół dopływu powietrza	1
32	Uchwyt sterownika powietrza	1
33	Zewnętrzny sterownik powietrza	1